



Руководство по изменению параметров родительского контроля в меню приёмника HUMAX M1


1 - Настройки



2 - Общие настройки – Родительский контроль (пароль 0000)



3 - Возрастной ценз 18



4 - Сменить пароль (абонент задает свой пароль) - Подтвердить пароль

Родительский контроль

Возрастной ценз

18

Сменить пароль

Измените свой пароль

Новый пароль

Подтв. пароль

5 – Back (выход с сохранением)