



## Руководство по изменению параметров родительского контроля в меню приёмника EVO 09 HD CX R3

1 – Зайдите в Меню приемника, выберите вкладку «Система», а потом выберите строчку «Родительская блокировка». Если запросит пароль, то вводим «0000».



2 – После открытия подменю, выбираем строчку «Блокировать канал» и выставляем там ВКЛ., после выбираем строчку «Возрастной уровень» и выбираем там возраст, например 18.



Когда все манипуляции выполнены нажимаем EXIT на пульте, появится окно «Сохранить изменения?», нажимаем ДА.