

Актуальное ПО для цифрового спутникового приемника Телекарта EVO 07 HD

Текущая версия – r4072

Исправлены мелкие ошибки

ВНИМАНИЕ! В процессе обновления ПО не выключайте приемник от сети питания. Не отсоединяйте антенный кабель. В противном случае это может привести к выходу приемника из строя.

Обновить через USB

ПО для приёмника EVO 07 HD

1. Загрузите файл ПО по ссылке выше на USB диск. Если на USB диске записаны предыдущие версии ПО, рекомендуется их удалить.
2. Вставьте USB диск в порт приемника. Дождитесь, когда USB диск определится приемником, затем зайдите в Меню и перейдите в раздел «Общие настройки» и далее «Обновление ПО». Выберите пункт «Обновить через USB»
3. В таблице слева выберите расположение файла с ПО, справа выберите соответствующий файл, нажав клавишу ОК, затем подтвердите действие повторным нажатием клавиши ОК.
4. После обновления приёмник перезагрузится. После обновления рекомендуется сбросить приемник к заводским установкам и заново выполнить поиск каналов.